

Bartscher - Kaffeemaschine

Befüllung

- Gemahlene Kaffee (ca. 5-6 g pro Tasse) in den Filterkorb geben. Filterkorb-Baugruppe in die Heizbohrung der Kaffeemaschine einsetzen. Steigrohr nicht mit Gewalt in Position schieben.

Empfehlungen zur Kaffeedosierung

Regina 40 u. Regina 90		Regina 90	
Fertiger Kaffee (Tassen)	Gemahlener Kaffee (g)	Fertiger Kaffee (Tassen)	Gemahlener Kaffee (g)
10	50	48	240
12	60	50	250
16	80	60	300
20	100	72	360
24	120	84	420
30	150	90	450
36	180	100	500
40	200		



HINWEIS!

Die empfohlene Kaffeemenge kann je nach Geschmack erhöht oder verringert werden.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch innen und außen.
- Reinigen Sie den Filterkorb, das Steigrohr, den Deckel nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden handelsüblichen Reiniger für Kaffeemaschinen. Trocknen Sie diese Teile mit einem weichen Tuch ab.
- Der Wasserbehälter muss von allen Ablagerungen und Kaffeeresten freigehalten werden. Er kann leicht mit einem milden Scheuermittel und einem Topfreiniger gereinigt werden.
- Kaffeemaschine von außen mit einem feuchten Tuch abwischen, dann mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Zur Reinigung des Ablasshahns die Kaffeemaschine nach dem Gebrauch mit warmem Wasser füllen und dieses durch den Ablasshahn ablaufen lassen.
- Wenn die Kaffeemaschine zur Warm- oder Heißwasserzubereitung genutzt wird, achten Sie besonders auf eine gründliche Reinigung nach jedem Gebrauch.
- Die Heizbohrung im Gerät muss besonders bei täglichem Gebrauch gründlich gereinigt werden.