

# REINIGUNG DER SPEEDYMAXX-SLUSHMASCHINEN

## BENÖTIGTE HILFSMITTEL

LEITUNGSWASSER



EIN WEICHER SCHWAMM ODER LAPPEN



HANDELSÜBLICHES SPÜLMITTEL



VASELINE




BEI FRAGEN ZUR REINIGUNG UND WARTUNG DER MASCHINEN KÖNNEN SIE UNS UNTER 0163 4696110 ERREICHEN.

1




Maschine in den Nachtmodus (Stufe II) schalten oder ausschalten. Wasser einfüllen und Behälter komplett entleeren.

2




Die vorderen Halterungen der Behälter lösen und diese herausziehen. Die Außenwellenführung (rundes Plastikteil im Behälter) demontieren.

3




Das Zapfsystem wie dargestellt demontieren und die einzelnen Teile reinigen. Die Behälter mit heißem Wasser und Spülmittel reinigen.

4




Die Schnecke vom Kühlzylinder ziehen, dann beides reinigen. Die Behälterdichtung ebenfalls säubern.

5



Die dargestellten Dichtungen des Zapfsystems und der Schnecke mit Vaseline einfetten.

6



Das Zapfsystem wieder zusammenbauen und die Schnecke montieren. Die Außenwellenführung in die Halterung am Behälter einsetzen.

7



Den Behälter wieder aufsetzen. **WICHTIG:** Die Halterungen müssen vorne gleichzeitig eingehakt werden!

8



Befreien Sie den Kondensator der Maschine mit einer weichen Bürste von Staub.